



Numer	Numer katalogowy	Nazwa części
11	266745-2	HEX.BOLT M8X90
12	453129-5	GRIP BASE
13	158057-6	UCHWYT BOCZNY
14	266351-3	WKREŃT 4x35
15	141229-0	OBUDOWA PRZEKŁADNI KPL. Do BHR243
16	331890-3	TULEJA do HR2300
17	211294-4	ŁOŻYSKO 6806LLU do HR2300
18	454112-5	PRZYCISK BLOKUJĄCY do BHR243
19	234264-6	SPRĘŻYNA KOMPRESYJNA 3 do HR1830/F/BHR162
20	453131-8	OSŁONA DŹWIGNI ZMIANY BIEGÓW do BHR243
21	453125-3	DŹWIGNIA ZMIANY BIEGÓW do BHR243
22	213381-5	ORING
23	253308-3	PODKŁADKA 6 JN1600/5014NB/
24	234147-0	SPRĘŻYNA 5 do HR2300
25	325785-0	PRZEŁĄCZNIK do HR2300
26	233360-7	SPRĘŻYNA 4 do MT952
27	346537-6	PŁYTKA BLOKUJĄCA do BHR243
29	216019-1	KULKA STALOWA
30	140266-1	UCHWYT NARZĘDZIA KPL. do HR2611FT
31	313149-0	FLANSZA PROWADZĄCA do HR2300
32	227232-6	KOŁO ZĘBATE 51 do HR2300
33	268226-2	SZTYFT 6 do HK1820
34	267414-8	PODKŁADKA PŁASKA 30 do HR2300
35	234148-8	SPRĘŻYNA 31 do HR2300
36	267153-0	PODKŁADKA PŁASKA 30 do HR2300
37	257932-4	PODKŁADKA 30 do HR2300
38	267153-0	PODKŁADKA PŁASKA 30 do HR2300
39	325783-4	TULEJA 9B do HR2611FT
40	325791-5	SWORZEŃ do HR2611FT
41	325792-3	PODKŁADKA 10 do HR2611FT
42	234149-6	SPRĘŻYNA 20 do HR2611FT
43	325793-1	GNIAZDO O-RINGU do HR2611FT
44	213073-6	O-RING 9 do HR2020/2440/2450/F
45	233979-2	PIERŚCIEŃ SPRĘŻYSTY 28 do HR2300
46	326139-4	BIJAK do BHR242
47	213258-4	ORING
48	310345-1	TŁOK do HR2300
49	346036-8	PŁYTKA PROWADZĄCA do BHR261
50	324215-8	SWORZEŃ TŁOKA do HR2440/50/2020
51	234098-7	SPRĘŻYNA 14 do BHR261
52	267447-3	PODKŁADKA PŁASKA do 14 HR2300
53	211012-0	ŁOŻYSKO
54	257336-0	PIERŚCIEŃ E-6
55	253186-1	PODKŁADKA 7 4300SV/SB
56	227231-8	KOŁO ZĘBATE 10 do HR2611FT
57	331814-9	KRZYWKA SPRZĘGŁA do HR2611FT
58	326140-9	WRZECIONO do BHR243

59	219020-5	ŁOŻYSKO 10 do HR2300
60	227588-7	KOŁO ZĘBATE 32 do BHR243
61	257323-9	PIERŚCIEŃ 8 do BHR243
62	922118-6	HEX. SOCKET HEAD BOLT M4X12
63	346038-4	USTALACZ ŁOŻYSKA B do BHR261
64	211032-4	ŁOŻYSKO KULKOWE 608ZZ
65	324212-4	PIERŚCIEŃ 8 do HR2020/240/2450/F
66	922147-9	ŚRUBA 4x25
67	141230-5	WSPORNIK WEWNĘTRZNY do BHR243
68	213767-3	O-RING 75 do BHR243
69	318810-4	OBUDOWA WEWNĘTRZNA do BHR243
70	443153-6	WKŁADKA FILCOWA do HR2300
71	922118-6	HEX. SOCKET HEAD BOLT M4X12
72	346536-8	USTALACZ ŁOŻYSKA do BHR243
73	256536-9	BOLEC CYLINDRA 6 do BHR243
74	346538-4	WSPORNIK PRZECIWWAGI do BHR243
75	313224-2	PRZECIWWAGA do BHR243
76	346538-4	WSPORNIK PRZECIWWAGI do BHR243
77	253726-5	PODKŁADKA 5000SBR
78	961018-5	ZABEZPIECZENIE E-5
79	213008-7	PIERŚCIEŃ 22,4 HR2510,6820V
80	141458-5	ZĘBATKA WIRNIKA 11 do BHR243
81	210024-0	ŁOŻYSKO
82	253835-0	PODKŁADKA JV2000
83	619293-4	WIRNIK do BHR243
84	210022-4	ŁOŻYSKO 626DDW
85	629922-1	STOJAN do BHR243
86	620241-8	KONTROLER ELEKTRONICZNY do BHR243
87	187687-6	
88	815B50-2	
89	815B44-7	
90	266326-2	(zam. 265995-6) WKREŃ PT 4x18 do MT240/601/811/952/953
91	187687-6	
92	453124-5	F/R CHANGE LEVER
93	453123-7	DŹWIGNIA WŁĄCZNIKA do BHR243
94	650709-0	WŁĄCZNIK C3JW-1-P do BHR243
95	233598-4	SPRĘŻYNA 6 do BHR243
96	313226-8	OPENER
97	644808-8	TERMINAL do BHR243
98	424476-1	AMORTYZATOR do BHR243
99	187377-1	BATTERY HOUSING SET
100	263036-2	SZTYFT GUMOWY 5 do BTL061
101	268184-2	SZTYFT 1,5 do BTL061
102	424473-7	GUMOWA OSŁONA OBUDOWY do BHR243
103	424473-7	GUMOWA OSŁONA OBUDOWY do BHR243
104	187377-1	BATTERY HOUSING SET
105	286263-4	NAKŁADKA 35 do HR2020/2440/2450/F
106	233940-9	SPRĘŻYNA OKRĄGŁA do HR2020/2440/2450
107	418217-5	POKRYWA UCHWYTU WIERTŁA do HR2450T

108	345333-9	BLOKADA do HR2450T
109	216022-2	KULKA
110	345187-4	PODKŁADKA do HR2440/50/2020
111	233916-6	SPRĘŻYNA 21-29 do HR2020/2440/2450/F
112	267279-8	PODKŁADKA 21 do HR2450T
113	324355-2	UCHWYT NARZĘDZIA do HR2450T
114	216013-3	KULKA STALOWA 6 4302C/6702DW
115	231669-1	SPRĘŻYNA 31 do HR2450T
116	345334-7	PIERŚCIEŃ do HR2450T
117	418218-3	POKRYWA PIERŚCIENIA do HR2450T
118	216018-3	(zam.216002-8) KULKA STALOWA HP2030
119	345335-5	SPRĘŻYNA LISTKOWA do HR2450T
120	267270-6	PODKŁADKA 24 do HR2450T
121	233924-7	PIERŚCIEŃ SPRĘŻYNUJĄCY 21 do HR2450T
122	893072-0	CLEAR LABEL
123	890994-5	CLEAR LABEL